
Beemoo · CARE

Harmony Newborn Set for High Chair



IMPORTANT!

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Model: Beemoo CARE Harmony Newborn Set, G1

VIKTIGT!

LÄS NOGA OCH BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Modell: Beemoo CARE Harmony Newborn Set, G1

ADVARSEL!

LES NØYE OG BEHOLD FOR FREMTIDIG REFERANSE.

Modell: Beemoo CARE Harmony Newborn Set, G1

ADVARSEL!

LÆS OMHYGGELIGT OG GEM TIL FREMTIDIG REFERENCE.

Model: Beemoo CARE Harmony Newborn Set, G1

TÄRKEÄÄ!

LUE OHJEET HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ NE TULEVAA TARVETTA VARTEN.

Malli: Beemoo CARE Harmony Newborn Set, G1

WICHTIG!

LESEN SIE DIESE HINWEISE AUFMERKSAM UND BEWAHREN SIE SIE FÜR ZUKÜNFTIGE FRAGEN AUF.

Modell: Beemoo CARE Harmony Newborn Set, G1

EN 12790-1:2023

UK

WARNING

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE


WARNING! Never leave the child unattended.
WARNING! Stop using the product when the child starts trying to sit up.
WARNING! Never use this product on an elevated surface (e.g. a table).
WARNING! Always use the restraint system.
WARNING! Do not move or lift this product with the baby inside it.
WARNING! Never let the child sleep in this product. This product does not replace a cot or a crib. Should the child fall asleep, then it should be placed in a suitable cot or crib.
WARNING! Do not use the product if any components are broken or missing.
WARNING! Do not use accessories or replacement parts other than those approved by the manufacturer.
WARNING! Do not place the product near a heat source such as electrical heating, gas heating, etc. in order to avoid any fire hazard.
WARNING! Keep children away when unfolding and folding the product to avoid injury.

The product is intended for children up to 9 kg, 0-6 months or when the child starts trying to sit up, whichever occurs first.





Part List



1. Outer frame
2. Lower frame bar
3. High chair connectors
4. Seat fabric
5. Tool for removal of seat

Care & Maintenance

- Clean plastic and metal parts with damp cloth and mild detergent.
- After washing, place this product in a clean and ventilated place and let it dry entirely.
- Regularly check the product and its attachment for damage or looseness. If the product is damaged in any way, stop using it immediately.
- Do not place the product in direct sunlight for long periods of time.


Seat Fabric - Follow the washing instructions below:




UK

Assembly


1. Insert the lower frame bar into the connectors, and make sure it properly clicks into place.




2. Insert the two outer frame sections into the connectors and make sure they properly attach.




3. Put the fabric seat over the frame and adjust the buckle to make the fabric seat properly fit the frame.



4. Place the assembled newborn seat on to the side connectors of the high chairs frame. Slide the seat down until the side connectors click into place.




5. Remove the seat from the high chair frame by pushing the buttons located on each side of the seat, and lift the seat upwards.





Remove the seat unit from the high chair

To remove the seat unit from the high chair frame, press the buttons located on each side of the seat, and lift the seat upwards from the frame to remove it.



NOTE! Use the tool (5) included with this product to access and press the buttons more easily.





SE

VARNING

VIKTIGT! LÄS NOGA OCH BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS


VARNING! Lämna aldrig barnet utan uppsikt.
VARNING! Sluta använda produkten när barnet börjar försöka sitta upp.
VARNING! Använd aldrig denna produkt på en upphöjd yta (t.ex. ett bord).
VARNING! Använd alltid säkerhetsbältet.
VARNING! Flytta eller lyft inte produkten medan barnet är i.
VARNING! Låt aldrig barnet sova i denna produkt. Produkten ersätter inte en vagga eller säng. Skulle barnet somna ska det placeras i en lämplig spjälsäng eller barnsäng.
VARNING! Använd inte produkten om några delar är trasiga eller saknas.
VARNING! Använd inte andra reservdelar eller tillbehör än de som har godkänts av tillverkaren.
VARNING! Placera inte produkten nära en värmekälla som elvärme, gasuppvärmning etc. för att undvika brandrisk.
VARNING! Håll ditt barn på avstånd när du fäller ut och fäller ihop produkten, för att undvika skador!

Denna produkt är avsedd för barn upp till 9 kg, 0–6 månader, eller när barnet försöker sätta sig upp, beroende på vad som inträffar först.





Delar



1. Ytterram
2. Undre ramstång
3. Barnstols adaptrar
4. Sittdelsklädsel
5. Verktyg för borttagning av sits

Skötsel & Underhåll

- Rengör plast- och metalldelar med fuktig trasa och milt rengöringsmedel.
- Efter tvätt, placera denna produkt på en ren och ventilerad plats och låt den torka helt.
- Kontrollera regelbundet produkten och dess fäste för skador eller löshet. Om produkten är skadad på något sätt, sluta använda den omedelbart.
- Placera inte produkten i direkt solljus under långa perioder.


Sittdelstyg - Följ tvättråden nedan:




SE

Montering


1. Sätt in den nedre ramstången i kontakterna och se till att den klickar ordentligt på plats.




2. Sätt in de två yttre ramsektionerna i kontakterna och se till att de sitter ordentligt fast.




3. Lägg sittdelstyget över ramen och justera spännet så att tyget passar in i ramen.



4. Placera den monterade nyföddsitsen på sidokopplingarna på barnstolens ram. Skjut ned sätet tills sidokopplingarna klickar på plats.




5. Ta bort sätet från barnstolsramen genom att trycka på knapparna på varje sida av sätet och lyft sätet uppåt.





Ta bort Sittdelen från Matstolen

För att ta bort sittenheten från matstolsramen, tryck på knapparna på varje sida av sitsen och lyft sitsen uppåt från ramen för att ta bort den.



NOTERA! Använd verktyget (5) som medföljer denna produkt för att komma åt och trycka på knapparna lättare.





NO

ADVARSEL

VIKTIG! LES NØYE OG BEHOLD FOR FREMTIDIG REFERANSE


ADVARSEL! Etterlat aldri barnet ditt uten tilsyn.
ADVARSEL! Slutt å bruke produktet når barnet begynner å prøve å sette seg opp.
ADVARSEL! Bruk aldri dette produktet på en forhøyet overflate (f.eks. et bord).
ADVARSEL! Bruk alltid sikkerhetsselen.
ADVARSEL! Ikke flytt eller løft dette produktet med babyen i.
ADVARSEL! La aldri barnet sove i dette produktet. Dette produktet er ikke en egnet erstatning for krybbe eller seng. Skulle barnet sovne, så bør det legges i en passende barneseng eller krybbe.
ADVARSEL! Ikke bruk produktet hvis noen komponenter er ødelagte eller mangler.
ADVARSEL! Ikke bruk andre reservedeler enn dem som er godkjente av produsenten eller distributøren.
ADVARSEL! Ikke plasser produktet i nærheten av en varmekilde som elektrisk ovn, gassoppvarming osv. for å unngå brannfare.
ADVARSEL! For å unngå skade, hold barnet på avstand når du folder ut og sammen produktet.

Produktet er beregnet på barn opp til 9 kg, 0-6 måneder eller når barnet prøver å sitte oppreist, avhengig av hva som inntreffer først.





Deler



1. Ytre ramme
2. Nedre rammestang
3. Stolkoblinger
4. Setestoff
5. Verktøy til fjerning av sete

Stell & Vedlikehold

- Rengjør plast- og metalldeler med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel.
- Etter vask, plasser denne barnestolen på et rent og ventilert sted og la den tørke helt.
- Sjekk regelmessig barnestolen og dens feste for skade eller løshet. Hvis barnestolen er skadet på noen måte, må du slutte å bruke den umiddelbart.
- Ikke plasser barnestolen i direkte sollys over lengre perioder.


Setestoff - Følg vaskeanvisningen nedenfor:




NO

Montering


1. Sett den nedre rammestangen inn i kontaktene, og sørg for at den klikker riktig på plass.




2. Sett de to ytre rammeseksjonene inn i kontaktene, og sørg for at de er riktig festet.




3. Sett stoffsetet over rammen, og juster spennen for å få stoffsetet til å passe godt inn i rammen.



4. Plasser det sammensatte nyfødtsetet på sidekoblingene til barnestolens ramme. Skyv setet ned til sidekoblingene klikker på plass.




5. Fjern setet fra barnestolrammen ved å trykke på knappene på hver side av setet, og løft setet oppover.





Fjern seteenheten fra barnestolen

For å fjerne seteenheten fra barnestolrammen, trykk på knappene på hver side av setet, og løft setet oppover fra rammen for å fjerne det.



MERK! Bruk verktøyet (5) som følger med dette produktet for å få tilgang til og trykke på knappene lettere.





DK

ADVARSEL

VIGTIGT! LÆS OMHYGGELIGT OG GEM TIL FREMTIDIG REFERENCE


ADVARSEL! Efterlad aldrig barnet uden opsyn.
ADVARSEL! Stop med at bruge produktet, når barnet begynder at forsøge at sidde op selv.
ADVARSEL! Placér aldrig dette produkt på en hævet overflade (fx et bord).
ADVARSEL! Brug altid sikkerhedsselen.
ADVARSEL! Flyt eller løft IKKE dette produkt, når barnet sidder i det.
ADVARSEL! Lad aldrig barnet sove i dette produkt. Dette produkt er ikke en erstatning for en vugge eller en seng. Hvis barnet har brug for at sove, skal det placeres i en vugge eller en seng.
ADVARSEL! Brug ikke produktet, hvis nogle af delene er i stykker eller mangler.
ADVARSEL! Brug ikke andre reservedele eller tilbehør end dem, der er godkendt af producenten.
ADVARSEL! Anbring ikke produktet i nærheden af en varmekilde, såsom elektriske varmeapparater, gasopvarmning osv., for at undgå brandfare.
ADVARSEL! Hold børn væk, når produktet ud- og sammenfoldes, for at undgå skader.

Dette produkt egner sig til børn op til 9 kg, 0-6 måneder, eller når barnet forsøger at sætte sig op, alt efter hvad der kommer først.





Dele



1. Yderstel
2. Nedre stelstang
3. Højstolestik
4. Betræk
5. Værktøj til afmontering af sæde

Pleje og Vedligeholdelse

- Rengør plastik- og metaldele med en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel.
- Efter vask skal du placere produktet på et rent og ventileret sted og lade det tørre helt.
- Kontrollér regelmæssigt produktet og dets fastgørelsesanordninger for beskadigelse eller løshed. Hvis produktet er beskadiget på nogen måde, skal du straks stoppe brugen af det.
- Anbring ikke produktet i direkte sollys i længere tid ad gangen.


Betræk – Følg nedenstående vaskeanvisning:




DK

Montering


1. Indsæt den nederste stelstang i stikkene, og sørg for at den klikker korrekt på plads.




2. Indsæt de to ydre steldele i stikkene, og sørg for at de sidder ordentligt fast.




3. Sæt betrækket over stellet og justér spændet for at få betrækket til at passe korrekt til stellet.



4. Placér det samlede sæde på højstolestellets sidestik. Skub sædet ned, indtil sidestikkene klikker på plads.




5. Fjern sædet fra højstolestellet ved at trykke på knapperne på hver side af sædet, og løft sædet opad.





Fjern sædeenheden fra højstolen

For at fjerne sædeenheden fra højstolestellet skal du trykke på knapperne på hver side af sædet og løfte sædet opad fra stellet for at fjerne det.



OBS: Brug værktøjet (5), der følger med dette produkt, til at få adgang til og trykke på knapperne lettere.





FI

VAROITUS

TÄRKEÄÄ! LUE OHJEET HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ NE TULEVAA TARVETTA VARTEN


VAROITUS! Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa.
VAROITUS! Lopeta tuotteen käyttö, kun lapsi alkaa nousta istuma-asentoon.
VAROITUS! Älä koskaan käytä tätä tuotetta korokkeella (esim. pöydällä).
VAROITUS! Käytä aina turvavaljaita.
VAROITUS! Älä siirrä tai nosta tuotetta vauvan käyttäessä sitä.
VAROITUS! Älä koskaan anna lapsen nukkua tässä tuotteessa. Tämä tuote ei korvaa kehtoa tai pinnasänkyä. Jos lapsi nukahtaa, siirrä hänet nukkumisen ajaksi sopivaan sänkyyn tai kehtoon.
VAROITUS! Älä käytä tuotetta, jos jokin sen osista on rikki tai puuttuu.
VAROITUS! Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä varaosia tai lisävarusteita.
VAROITUS! Älä aseta tuotetta lähelle lämmönlähdettä, kuten sähkö- tai kaasulämmitystä jne. tulipalovaaran välttämiseksi.
VAROITUS! Vammojen välttämiseksi lapset tulee pitää loitolla tuotetta avatessa ja kokoon taitettaessa.

Tuote sopii käytettäväksi 0–6-kuukautiselle lapselle, joka painaa enintään 9 kg tai joka alkaa nousta istuma-asentoon, kumpi näistä tuleekaan ensin.





Osaluettelo



1. Ulkokehys
2. Alempi runko-osa
3. Syöttötuolin liittimet
4. Istuimen kangas
5. Työkalu istuimen irrottamista varten

Huolto ja puhdistus


- Puhdista muovi- ja metalliosat kostealla liinalla ja miedolla pesuaineella.
- Aseta tuote pesun jälkeen puhtaaseen ja tuuletettuun paikkaan ja anna sen kuivua kokonaan.
- Tarkista syöttötuoli ja sen kiinnitykset säännöllisesti vaurioiden tai löystymisen varalta. Jos tuote on jollakin tavalla vaurioitunut, lopeta sen käyttö välittömästi.
- Älä sijoita tuotetta suoraan auringonpaisteeseen pitkäksi aikaa.

Istuimen kangas: noudata alla olevia pesuohjeita:




FI


Asennus




1. Aseta alempi runko-osa liittimiin ja varmista, että se napsahtaa kunnolla paikoilleen.




2. Aseta kaksi ulompaa runko-osaa liittimiin ja varmista, että ne kiinnittyvät kunnolla.



3. Aseta kangas rungon päälle ja säädä solki niin, että kangas istuu kunnolla rungon päällä.




4. Aseta koottu vauvaistuin syöttötuolin rungon sivuliittimiin. Liu'uta istuinta alas, kunnes sivuliittimet napsahtavat paikoilleen.




5. Irrota istuin syöttötuolin rungosta painamalla istuimen molemmilla puolilla olevia painikkeita ja nostamalla istuinta ylöspäin.


Istuinosan irrottaminen syöttötuolista



Irrottaaksesi istuinosan syöttötuolin rungosta paina istuimen molemmilla puolilla olevia painikkeita ja nosta istuinta ylöspäin sen irrottamiseksi.

HUOMIO! Käytä pakkaukseen sisältyvää työkalua (5) voidaksesi painaa painikkeita helpommin.





DE

ACHTUNG

WICHTIG! LESEN SIE DIESE HINWEISE AUFMERKSAM UND BEWAHREN SIE SIE FÜR ZUKÜNFTIGE FRAGEN AUF


ACHTUNG! Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt.
ACHTUNG! Beenden Sie die Anwendung des Produkts, wenn das Kind versucht, aufrecht zu sitzen.
ACHTUNG! Verwenden Sie dieses Produkt niemals auf einer erhöhten Oberfläche (z. B. auf einem Tisch).
ACHTUNG! Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem.
ACHTUNG! Bewegen oder heben Sie dieses Produkt nicht an, wenn sich Ihr Baby darin befindet.
ACHTUNG! Lassen Sie das Kind niemals in diesem Produkt schlafen. Dieses Produkt ersetzt kein Baby- oder Kinderbett. Sollte das Kind einschlafen, sollte es in ein geeignetes Baby- oder Kinderbett gelegt werden.
ACHTUNG! Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Komponenten beschädigt sind oder fehlen.
ACHTUNG! Verwenden Sie keine anderen als die vom Hersteller zugelassenen Zubehör- oder Ersatzteile.
ACHTUNG! Um Brandgefahr zu vermeiden, stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe einer Wärmequelle wie z. B. einer Elektroheizung, Gasheizung usw. auf.
ACHTUNG! Halten Sie Kinder beim Auf- und Zusammenklappen des Produkts fern, um Verletzungen zu vermeiden.

Dieses Produkt ist – abhängig davon, was zuerst eintritt – für Kinder bis 9 kg, von 0 bis 6 Monate oder bis das Kind versucht, sich aufzurichten, bestimmt.





Teileliste



1. Außenrahmen
2. Untere Rahmenstange
3. Hochstuhl-Verbindungsstücke
4. Sitzbezug
5. Werkzeug zum Entfernen des Sitzes

Pflege & Wartung

- Reinigen Sie Kunststoff- und Metallteile mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel.
- Legen Sie das Produkt nach dem Waschen an einen sauberen und belüfteten Ort und lassen Sie es vollständig trocknen.
- Überprüfen Sie das Produkt und seine Befestigung regelmäßig auf Beschädigungen oder Lockerheit. Wenn das Produkt in irgendeiner Weise beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung sofort ein.
- Setzen Sie das Produkt nicht über längere Zeit direktem Sonnenlicht aus.


Sitzbezug – Befolgen Sie die nachstehenden Waschanweisungen:




DE

Montage


1. Die untere Rahmenstrebe in die Aufnahmen einstecken und auf das Einrasten achten.




2. 

Die beiden äußeren Rahmenteile in die dafür vorgesehenen Verbinder einstecken und auf korrekte Verriegelung achten.


3. Legen Sie den Stoffsitz über den Rahmen und stellen Sie die Schnalle so ein, dass der Stoffsitz richtig am Rahmen anliegt.



4. 


Setzen Sie den montierten Neugeborenensitz auf die seitlichen Verbindungsstücke des Hochstuhlgestells. Schieben Sie den Sitz nach unten, bis die seitlichen Anschlüsse einrasten.

5. Entfernen Sie den Sitz vom Rahmen des Hochstuhls, indem Sie die Knöpfe an beiden Seiten des Sitzes drücken und den Sitz nach oben heben.





Entfernen der Sitzeinheit vom Hochstuhl

Um die Sitzeinheit vom Hochstuhlrahmen zu entfernen, drücken Sie die Tasten auf jeder Seite des Sitzes und heben Sie den Sitz nach oben vom Rahmen.



HINWEIS! Nutzen Sie das mitgelieferte Werkzeug (5), um die Knöpfe einfacher erreichen und drücken zu können.





@beemoo_scandinavia

Beemoo · CARE

UK

Produced by:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111
SE-418 78 Göteborg
SWEDEN
Contact: +46313100013

SE

Producerad av:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE-
418 78 Göteborg
SWEDEN
Kontakt: +46313100013

NO

Produsert av:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE-
418 78 Göteborg
SWEDEN
Kontakt: +4733509350

DK

Produceret af:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111
SE-418 78 Göteborg
SWEDEN
Kontakt: 88448888

FI

Tuottanut:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111
SE-418 78 Göteborg
SWEDEN
Asiakaspalvelu:
0942415555

DE

Produziert von:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111
SE-418 78 Göteborg
SCHWEDEN
Kundenservice:
+4904029997999