




Alice & Fox



Decorative Bookshelf



IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Model: Alice & Fox Dune Decorative Bookshelf (SHIDA25013)

EN71-1:2014+A1:2018 & EN71-3:2019+A1:2021



WARNINGAR

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING Do not place the product near a window as it can be used as a step and can cause a child to fall out of the window.

WARNING Do not place this product near a window where cords from blinds or curtains could strangle a child.

WARNING Do not allow children to climb on the product.


WARNING To prevent tipping, the product must be fixed to the wall.

- Adult assembly required.
- Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat in the vicinity of the product.
- All assembly fittings should be checked regularly and retightened as necessary.
- DO NOT use the product if any part is broken, damaged, or missing. Contact Jollyroom AB for inquiries about spare parts and instructions if needed. DO NOT replace parts with anything other than those recommended by the manufacturer.
- Max load weight: 5 kg for each shelf.
- Recommended age: +3 years.
- Cleaning instructions: Clean by wetting towel with water and wring it out.


PARTS

Note! Do not use an electric screw driver.

A x1




B x1




C x1




D x1




E x1



F x2



G x1



H x1



I x2



J x2



K x2




L x1



M x2





N x3



O x4




P x2



PARTS



Fall-off/Tilting Prevention Parts




WARNING To prevent this furniture from tipping over, it must be permanently fixed to the wall.

The package includes fastening devices suitable for concrete or solid brick walls only. If your wall is made of a different material, or if you are unsure about the wall construction, consult a qualified professional before installation.

WARNING Do not allow children to climb on the product.

Place heavier items on the lower shelves. Always read and follow the assembly instructions carefully.



VARNINGAR

VIKTIGT! LÄS NOGA OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK.

VARNING Placera inte produkten nära ett fönster eftersom den kan användas som en trappsteg och orsaka att ett barn faller ut genom fönstret.

VARNING Placera inte produkten nära ett fönster där gardin- eller persiennsnören kan strypa ett barn.

VARNING Låt inte barn klättra på produkten.


VARNING För att förhindra att produkten tippas måste den fästas i väggen.

- Montering av vuxen krävs.
- Var uppmärksam på risken för öppen eld och andra starka värmekällor i närheten av produkten.
- Alla monteringsbeslag bör kontrolleras regelbundet och dras åt vid behov.
- Använd INTE produkten om någon del är trasig, skadad eller saknas. Kontakta Jollyroom AB för förfrågningar om reservdelar och instruktioner vid behov. Byt INTE ut delar mot något annat än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Maximal belastning: 5 kg per hyllplan.
- Rekommenderad ålder: Från 3 år.
- Rengöringsanvisningar: Rengör med en fuktig trasa som har vridits ur.


DELAR

Obs! Använd inte en elektrisk skruvdragare.

A x1




B x1




C x1




D x1




E x1



F x2



G x1



H x1



I x2



J x2



K x2




L x1



M x2





N x3



O x4



P x2




DELAR



x 18



x 18




x 42



x 5



x 5



x 9



x 5



x 1

Anordningar för att förhindra fall och tippning




x 1



x 1



x 1



x 1




x 2

WARNING För att förhindra att möbelen välter måste den fästas permanent i väggen.

Förpackningen innehåller fästeanordningar som endast är lämpliga för betong- eller tegelväggar. Om din vägg är tillverkad av ett annat material, eller om du är osäker på väggens konstruktion, ska du rådfråga en kvalificerad fackman före installationen.

WARNING Låt inte barn klättra på produkten. Placera tyngre föremål på de nedre hyllorna. Läs och följ alltid monteringsanvisningarna noggrant.



ADVARSLER

VIKTIG! LES NØYE OG OPPBEVAR FOR FREMTIDIG REFERANSE.

ADVARSEL Ikke plasser produktet i nærheten av et vindu, da det kan brukes som et trinn og føre til at et barn faller ut av vinduet.

ADVARSEL Ikke plasser produktet i nærheten av et vindu hvor snorer fra gardiner eller persienner kan kvele et barn.

ADVARSEL Ikke la barn klatre på produktet.


ADVARSEL For å forhindre at produktet velter, må det festes til veggen.

- Må monteres av en voksen.
- Vær oppmerksom på risikoen for åpen ild og andre sterke varmekilder i nærheten av produktet.
- Alle monteringsbeslag bør kontrolleres regelmessig og strammes ved behov.
- IKKE bruk produktet hvis noen del er ødelagt, skadet eller mangler. Kontakt Jollyroom AB for å få informasjon om reservedeler og instruksjoner ved behov. IKKE bytt ut deler med noe annet enn de som er anbefalt av produsenten.
- Maksimal belastning: 5 kg per hylleplate.
- Anbefalt alder: Fra 3 år.
- Rengjøringsinstruksjoner: Rengjør med en fuktig klut som er vridd opp.


DELER

Merk! Ikke bruk elektrisk skrutrekker.

A x1




B x1




C x1




D x1




E x1



F x2



G x1



H x1



I x2



J x2



K x2




L x1



M x2





N x3



O x4





P x2



DELER



Festeanordninger for å forhindre fall og tipping





ADVARSEL For å forhindre at møbelet velter, må det festes permanent til veggen.

Pakken inneholder festeanordninger som kun er egnet for betong- eller mursteinsvegger. Hvis veggen er laget av et annet materiale, eller du er usikker på veggkonstruksjonen, må du rådføre deg med en kvalifisert fagperson før montering.

ADVARSEL Ikke la barn klatre på produktet.

Plasser tyngre gjenstander på de nederste hyllene.

Les og følg alltid monteringsanvisningen nøye.



ADVARSLER

VIGTIGT! LÆS OMHYGGELIGT OG GEM TIL SENERE BRUG.

ADVARSEL Placer ikke produktet i nærheden af et vindue, da det kan bruges som en trin og forårsage, at et barn falder ud ad vinduet.

ADVARSEL Placer ikke produktet i nærheden af et vindue, hvor snore fra gardiner eller persienner kan udgøre en kvælningsrisiko for et barn.

ADVARSEL Lad ikke børn klatre på produktet.


ADVARSEL For at undgå, at produktet vælter, skal det fastgøres til væggen.

- Skal samles af en voksen.
- Vær opmærksom på risikoen for åben ild og andre stærke varmekilder i nærheden af produktet.
- Alle monteringsbeslag bør kontrolleres regelmæssigt og efterspændes efter behov.
- Brug IKKE produktet, hvis nogen del er ødelagt, beskadiget eller mangler. Kontakt Jollyroom AB for forespørgsler om reservedele og instruktioner, hvis det er nødvendigt. Udskift IKKE dele med andet end det, der er anbefalet af producenten.
- Maksimal belastning: 5 kg per hylde.
- Anbefalet alder: Fra 3 år.
- Rengøringsinstruktioner: Rengør med en opvredet, fugtig klud.


DELE

Bemærk! Brug ikke en elektrisk skruetrækker.

A x1




B x1




C x1




D x1




E x1



F x2



G x1



H x1



I x2



J x2



K x2




L x1



M x2





N x3




O x4




P x2



DELE



Anordninger til forebyggelse af væltning/hældning




ADVARSEL For at forhindre, at møblet vælter, skal det fastgøres permanent til væggen.

Pakken indeholder fastgørelsesdele, som kun er egnet til beton- eller massive murstensvægge. Hvis din væg er lavet af et andet materiale, eller hvis du er i tvivl om væggenes opbygning, bør du kontakte en kvalificeret fagperson før installation.

ADVARSEL Lad ikke børn klatre op på produktet.

Placer tungere genstande på de nederste hylder. Læs altid samlevejledningen grundigt, og følg anvisningerne nøje.



VAROITUKSET

TÄRKEÄÄ! LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

VAROITUS Älä sijoita tuotetta ikkunan lähelle, koska sitä voidaan käyttää askelmana, mikä voi johtaa lapsen putoamiseen ikkunasta.

VAROITUS Älä sijoita tuotetta ikkunan lähelle, jossa verhojen tai kaihtimien narut voivat aiheuttaa kuristumisvaaran lapselle.

VAROITUS Älä anna lasten kiivetä tuotteen päälle.


VAROITUS Kaatumisen estämiseksi tuote on kiinnitettävä seinään.

- Tuote tulee koota aikuisen toimesta.
- Ole tietoinen avoimen tulen ja muiden voimakkaiden lämmönlähteiden aiheuttamasta riskistä tuotteen läheisyydessä.
- Kaikki kiinnikkeet tulisi tarkistaa säännöllisesti ja kiristää tarvittaessa.
- ÄLÄ käytä tuotetta, jos jokin osa on rikki, vaurioitunut tai puuttuu. Ota tarvittaessa yhteyttä Jollyroom AB:hen varaosia ja ohjeita koskevista tiedusteluista. ÄLÄ korvaa osia muilla kuin valmistajan suosittelemilla osilla.
- Enimmäiskuormitus: 5 kg per hyllytaso.
- Suositusikä: 3 vuotta ja vanhempi.
- Puhdistusohjeet: Puhdista kostealla, hyvin väännetyllä liinalla.


OSAT

Huom! Älä käytä sähköruuvimeisseliä.


A x1




B x1




C x1




D x1




E x1



F x2



G x1



H x1



I x2



J x2



K x2




L x1



M x2





N x3



O x4



P x2



OSAT



x 18



x 18



x 42



x 5



x 5



x 9

32mm Ø1/4"-1/4"



x 5



x 1

Kaatumisen/kallistumisen estolaitteet




x 1

Ø4*35mm




x 1

Ø3*16mm



x 1



x 1



x 2



VAROITUS Kaatumisen estämiseksi kaluste on kiinnitettävä pysyvästi seinään.

Pakkaus sisältää kiinnitystarvikkeet, jotka soveltuvat ainoastaan betoni- tai täystiiliseinille. Jos seinäsi on valmistettu muusta materiaalista tai et ole varma seinärakenteesta, ota yhteyttä pätevään ammattilaiseen ennen asennusta.

VAROITUS Älä anna lasten kiivetä tuotteen päälle.

Aseta raskaammat tavarat alemmille hyllyille.

Lue ja noudata kokoamisohjeita aina huolellisesti.



WARNUNGEN

WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN.

WARNUNG Stellen Sie das Produkt nicht in Fensternähe auf, da es als Tritt verwendet werden kann und ein Kind aus dem Fenster fallen könnte.

WARNUNG Stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe eines Fensters, wo Schnüre von Jalousien oder Vorhängen ein Kind strangulieren könnten.

WARNUNG Erlauben Sie Kindern nicht, auf das Produkt zu klettern.


WARNUNG Um ein Umkippen zu verhindern, muss das Produkt an der Wand befestigt werden.

- Die Montage muss durch einen Erwachsenen erfolgen.
- Achten Sie auf die Gefahr offener Flammen und anderer starker Wärmequellen in der Nähe des Produkts.
- Alle Montageteile sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf nachgezogen werden
- Benutzen Sie das Produkt NICHT, wenn ein Teil gebrochen oder beschädigt ist oder fehlt. Wenden Sie sich bei Bedarf an Jollyroom AB, um Ersatzteile und Anleitungen anzufordern. Ersetzen Sie KEINE Teile mit etwas anderem als den vom Hersteller empfohlenen Teilen.
- Maximale Belastung: 5 kg pro Regalboden.
- Empfohlenes Alter: Ab 3 Jahren.
- Reinigungshinweise: Mit einem feuchten, gut ausgewringenen Tuch reinigen.

TEILE

Hinweis! Verwenden Sie keinen elektrischen Schraubendreher.

A x1




B x1




C x1




D x1




E x1



F x2



G x1



H x1



I x2



J x2



K x2




L x1



M x2





N x3



O x4



P x2



TEILE



x 18



x 18




x 42
Ø8*30mm



x 5
Ø4*30mm



x 5
6,3mm
Ø1/4*2-1/2"



x 9
3,2mm Ø1/4*1-1/4"



x 5



x 1


Vorrichtungen zur Verhinderung des Herunterfallens/Kippens




x 1
Ø4*35mm



x 1
Ø3*16mm



x 1



x 1





x 2

WARNUNG Um ein Umkippen dieses Möbels zu verhindern, muss es dauerhaft an der Wand befestigt werden.

Im Lieferumfang sind Befestigungsvorrichtungen enthalten, die nur für Beton- oder Vollziegelwände geeignet sind. Wenn Ihre Wand aus einem anderen Material besteht oder wenn Sie sich über die Wandkonstruktion unsicher sind, wenden Sie sich vor der Installation an einen qualifizierten Fachmann.


WARNUNG Erlauben Sie Kindern nicht, auf das Produkt zu klettern. Stellen Sie schwerere Gegenstände in die unteren Regale. Lesen und befolgen Sie stets sorgfältig die Montageanleitung.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MONTERING/ASENNUS/MONTAGE



1




Ø6*35mm
x 4

Ø8*30mm
x 5

2






3





63mm
Ø1/4*2-1/2"

x 2



x 2




7





8




9





10




11




12






13




14





15




16






17




18





19




20






21





22






23




24





25






26





27




28




29



30



31



32 mm
Ø1/4*1-1/4"




x 4

Ø6*35mm




x 6

32



33




Ø8*30mm







x 8

34



35







Alice & Fox



Produced by:
Jollyroom AB
Sörredsvägen III SE-418 78
Göteborg SWEDEN
Contact: +46313100000
www.jollyroom.com/contact



Producerad av:
Jollyroom AB
Sörredsvägen III SE-418 78
Göteborg SWEDEN
Kontakt: +46313100000
www.jollyroom.com/contact



Produsert av:
Jollyroom AB
Sörredsvägen III SE-418 78
Göteborg SWEDEN
Kontakt: +4733509350
www.jollyroom.com/contact



Produceret af:
Jollyroom AB
Sörredsvägen III SE-418 78
Göteborg SWEDEN
Kontakt: 88448888
www.jollyroom.com/contact



Tuottanut:
Jollyroom AB
Sörredsvägen III SE-418 78
Göteborg SWEDEN
Asiakaspalvelu: 0942415555
www.jollyroom.com/contact



Produziert von:
Jollyroom AB
Sörredsvägen III SE-418 78
Göteborg SWEDEN
Kundenservice:
+4904029997999
www.jollyroom.com/contact