


Beemoo

MOVE FLEXI



max 15 kg

IMPORTANT!

READ CAREFULLY AND
KEEP FOR FUTURE
REFERENCE.

MODEL: Beemoo Move Flexi
EN1888-1:2018+A1:2022

VIKTIGT!

LÄS NOGA OCH BEHÅLL
FÖR FRAMTIDA
REFERENS.

MODELL: Beemoo Move Flexi
EN1888-1:2018+A1:2022

ADVARSEL!

LES NØYE OG BEHOLD
FOR FREMTIDIG
REFERANSE.

MODELL: Beemoo Move Flexi
EN1888-1:2018+A1:2022

ADVARSEL!

LÆS OMHYGGELIGT OG
GEM TIL FREMTIDIG
REFERENCE.

MODEL: Beemoo Move Flexi
EN1888-1:2018+A1:2022

TÄRKEÄÄ!


LUE OHJEET
HUOLELLISESTI JA
SÄILYÄ NE TULEVAA
TARVETTA VARTEN




MALLI: Beemoo Move Flexi
EN1888-1:2018+A1:2022

WICHTIG!

LESEN SIE DIESE HINWEISE
AUFMERKSAM UND
BEWAHREN SIE SIE FÜR
ZUKÜNFTIGE FRAGEN AUF.

MODELL: Beemoo Move Flexi
EN1888-1:2018+A1:2022







IMPORTANT – READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

- **WARNING!** Never leave the child unattended.
- **WARNING!** Ensure that all the locking devices are engaged before use.
- **WARNING!** To avoid injury ensure that the child is kept away when unfolding and folding this product.
- **WARNING!** Do not let the child play with this product.
- **WARNING!** Use a harness as soon as the child can sit unaided.
- **WARNING!** This seat unit is not suitable for children under 6 months.
- **WARNING!** Always use the restraint system.
- **WARNING!** Check that the pram body or seat unit or car seat attachment devices are correctly engaged before use.
- **WARNING!** This product is not suitable for running or skating.
- This stroller is suitable for a child from 6 months with a maximum weight of 15kg.
- The stroller is recommended for children from 6 months to about 3 years.
- Never let your child play with the stroller.
- Do not hang weight on the handles.
- This stroller is designed for one child and may only be used to transport one child.
- Only use spare parts approved by the manufacturer.
- The load weight of an additional buggy board must not exceed 15kg.
- Do not allow your child to stand on the stroller or footrest.
- This stroller is tested and approved according to:
EN1888-1:2018+A1:2022.

CARE AND MAINTENANCE

- Clean and inspect the product regularly.
- Wipe the metal and plastic surfaces with a damp cloth and warm water. Use mild soap solution.
- Check regularly whether the buggy has lost screws, worn out parts or torn materials.
- Do not expose the product to strong sunlight.
- If stroller is wet due to washing or rain/snow, make sure it dries entirely.
- Lubricate the wheels to prevent rust.
- Stop using the stroller if it is damaged.





VIKTIGT - LÄS NOGA OCH BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS.

- **WARNING!** Lämna aldrig barnet utan uppsikt.
- **WARNING!** Se till att alla låsanordningar är spärrade innan du använder vagnen.
- **WARNING!** För att undvika skada, se till att barnet är ur vägen när du faller ut och ihop denna produkt.
- **WARNING!** Låt inte barnet leka med denna produkt.
- **WARNING!** Använd sele i vagnen så snart ditt barn kan sitta utan stöd.
- **WARNING!** Denna sittdel är inte lämplig för barn under 6 månader.
- **WARNING!** Använd alltid bältesystemet.
- **WARNING!** Kontrollera att fastsättningsanordningarna för insatsen eller sittdelen är korrekt fastsatta innan vagnen tas i bruk.
- **WARNING!** Denna produkt är inte lämplig för att springa eller åka inlines med.
- Denna barnvagn är lämplig för barn från 6 månader med en maximal vikt på 15 kg.
- Barnvagnen rekommenderas för barn från 6 månader till cirka 3 år.
- Låt aldrig ditt barn leka med barnvagnen.
- Häng inte vikt på handtagen.
- Barnvagnen är avsedd för ett barn och får endast användas för att transportera ett barn.
- Använd endast reservdelar godkända av tillverkaren.
- Lastvikten för en extra ståbräda får inte överstiga 15 kg.
- Låt inte ditt barn stå på barnvagnen eller fotstödet.
- Denna produkt är testad och godkänd enligt:
EN1888-1:2018+A1:2022.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

- Rengör och inspektera produkten regelbundet.
- Torka av metall- och plastytorna med en fuktig trasa och varmt vatten. Använd mild tvällösning.
- Kontrollera regelbundet om vagnen har tappat bort skruvar, har slitna delar eller slitna material.
- Utsätt inte produkten för starkt solljus.
- Om vagnen är blöt på grund av tvätt eller regn/snö, se till att den torkar helt.
- Smörj hjulen för att förhindra rost.
- Sluta använda barnvagnen om den blir skadad.





ADVARSEL - LES NØYE OG BEHOLD FOR FREMTIDIG REFERANSE.

- ADVARSEL! Aldri etterlat barnet uten tilsyn.
- ADVARSEL! Kontroller at alle låsemekanismer er aktivert før bruk.
- ADVARSEL! For å unngå personskade, sørg for å holde barnet ditt på avstand mens du slår opp og slår sammen produktet.
- ADVARSEL! La ikke barnet leke med produktet.
- ADVARSEL! Bruk selene så snart barnet kan sitte selv.
- ADVARSEL! Denne seteenheten er ikke egnet for barn under 6 måneder.
- ADVARSEL! Bruk alltid sikringssele.
- ADVARSEL! Kontroller før hver bruk at låsemekanismene for barnevognbagen eller bilsetet virker som de skal.
- ADVARSEL! Dette produktet egner seg ikke for løping eller bruk med rulleskøyter.
- Denne barnevognen passer for barn fra 6 måneder, med en maksimal vekt på 15 kg.
- Barnevognen anbefales for barn fra 6 måneder til ca. 3 år.
- La aldri barnet ditt leke med barnevognen.
- Ikke heng ekstra vekt på håndtakene.
- Denne barnevognen er designet for ett barn og kan bare brukes til å transportere ett barn.
- Bruk kun reservedeler som er godkjent av produsenten.
- Lastevekten til et ekstra ståbrett må ikke overstige 15 kg.
- Ikke la barnet stå på barnevognen eller fotstøtten.
- Denne barnevognen er testet og godkjent i henhold til: EN1888-1:2018+A1:2022.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Rengjør og inspiser produktet regelmessig.
- Tørk av metall- og plastoverflatene med en fuktig klut og varmt vann. Bruk mild såpeløsning.
- Kontroller regelmessig om vognen har skruer som mangler, slitte deler eller ødelagte materialer.
- Ikke utsett produktet for sterkt sollys.
- Hvis barnevognen er våt på grunn av vask eller regn/snø, må du sørge for at den tørker helt.
- Smør hjulene for å forhindre at det dannes rust.
- Slutt å bruke barnevognen hvis den er skadet.





ADVARSEL - LÆS OMHYGGELIGT OG GEM TIL FREMTIDIG REFERENCE.

- ADVARSEL! Efterlad aldrig barnet uden opsyn.
- ADVARSEL! Sikre, at alle låseanordninger er låst før brug.
- ADVARSEL! Hold barnet væk fra dette produkt under udfoldning og sammenklapning, for at undgå at barnet kommer til skade.
- ADVARSEL! Lad ikke barnet lege med dette produkt.
- ADVARSEL! Brug sele, når barnet kan sidde selv.
- ADVARSEL! Dette sæde er ikke egnet til børn under 6 måneder.
- ADVARSEL! Brug altid selen.
- ADVARSEL! Tjek, at barnevognskassens eller klapvognssædets eller autostolens fastgørelsesmekanisme er korrekt aktiveret, før brug.
- ADVARSEL! Dette produkt er ikke egnet til løb eller rulleskøjtøløb.
- Denne klapvogn er egnet til børn fra 6 måneder med en maksimal vægt på 15 kg.
- Klapvognen er anbefalet til børn fra 6 måneder til ca. 3 år.
- Lad aldrig dit barn lege med klapvognen.
- Hæng ikke tunge ting på håndtaget.
- Denne klapvogn er designet til ét barn og må kun bruges til at transportere ét barn.
- Brug kun reservedele, der er godkendt af producenten.
- Ekstra vægt på et påmonteret ståbræt må ikke overstige 15 kg.
- Lad ikke dit barn stå op i klapvognen eller på fodstøtten.
- Denne klapvogn er testet og godkendt i henhold til:
EN1888-1:2018+A1:2022.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

- Rengør og kontrollér produktet regelmæssigt.
- Tør metal- og plastikoverflader af med en fugtig klud og varmt vand. Brug en mild sæbeopløsning.
- Kontrollér regelmæssigt, om vognen mangler skruer eller har slidte, afrevne eller beskadigede dele.
- Udsæt ikke klapvognen for stærkt sollys.
- Hvis klapvognen er våd på grund af vask eller regn/sne, skal du sørge for, at den tørrer helt.
- Smør hjulene for at forhindre rust.
- Stop brug af klapvognen, hvis den er beskadiget.





TÄRKEÄÄ - LUE OHJEET HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ NE TULEVAA TARVETTA VARTEN.

- **TÄRKEÄÄ!** Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa.
- **TÄRKEÄÄ!** Tarkasta ennen käyttöä, että kaikki lukituslaitteet on lukittu.
- **TÄRKEÄÄ!** Pidä lapsi poissa tuotteen luota, kun tuote taitetaan kasaan tai laitetaan käyttökuntoon, jotta lapsi ei loukkaannu.
- **TÄRKEÄÄ!** Älä anna lapsen leikkiä tällä tuotteella.
- **TÄRKEÄÄ!** Käytä turvavaljaita heti, kun lapsi osaa istua ilman apua.
- **TÄRKEÄÄ!** Tämä ratasistuin ei sovellu alle puolivuotiaille lapsille.
- **TÄRKEÄÄ!** Käytä aina turvavaljaita.
- **TÄRKEÄÄ!** Tarkasta ennen käyttöä, että vaunukopan, ratasistuimen tai turvaistuimen kiinnityslaitteet on aktivoitu oikein.
- **TÄRKEÄÄ!** Tämä tuote ei sovellu työntettäväksi juosten tai rullaluistellen.
- Tämä rattaat sopivat yli puolivuotiaalle lapselle, joka painaa enintään 15 kg.
- Ikäsuositus: 0,5–3 vuotta.
- Älä anna lapsesi leikkiä tällä tuotteella.
- Älä ripusta painavia esineitä työntöaisaan.
- Nämä rattaat on suunniteltu yhdelle lapselle, ja niitä saa käyttää vain yhden lapsen kuljettamiseen.
- Käytä vain valmistajan hyväksymiä varaosia.
- Mikäli käytät rattaiden kanssa seisomalautaa, sen sallittu enimmäiskuormitus on 15 kg.
- Älä anna lapsesi seisoa istuimen tai jalkatuen päällä.
- Nämä rattaat on testattu ja hyväksytty säädösten EN1888-1:2018 ja A1:2022 mukaisesti.

HUOLTO JA PUHDISTUS

- Puhdista ja tarkista tuotteen kunto säännöllisesti.
- Pyyhi metalli- ja muovipinnat lämpimään veteen kastetulla liinalla. Käytä mietoja pesuaineliuosta.
- Tarkista rattaat säännöllisesti puuttuvien ruuvien, kulumien ja repeytymien varalta.
- Älä altista tuotetta voimakkaalle auringonvalolle.
- Älä taita rattaita kokoon, jos ne ovat märät pesun tai sateen/lumen vuoksi.
- Voitele pyörät ruostumisen estämiseksi.
- Lopeta rattaiden käyttö, jos havaitset niissä vaurion.





WICHTIG! LESEN SIE DIESE HINWEISE AUFMERKSAM UND BEWAHREN SIE SIE FÜR ZUKÜNFTIGE FRAGEN AUF.

- **WICHTIG!** Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt.
- **WICHTIG!** Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen eingerastet sind.
- **WICHTIG!** Vergewissern Sie sich, dass das Kind beim Aufklappen und Zusammenklappen des Wagens außer Reichweite ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- **WICHTIG!** Lassen Sie das Kind nicht mit dem Produkt spielen.
- **WICHTIG!** Verwenden Sie einen Sicherheitsgurt, sobald das Kind selbstständig sitzen kann.
- **WICHTIG!** Diese Sitzeinheit ist für Kinder unter 6 Monaten nicht geeignet.
- **WICHTIG!** Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem.
- **WICHTIG!** Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass der Kinderwagenaufsatz oder der Sitzeinheit oder die Befestigungselemente des Autositzes korrekt eingerastet sind.
- **WICHTIG!** Dieses Produkt ist nicht zum Joggen oder Skaten geeignet.
- Dieser Kinderwagen ist für ein Kind ab 6 Monaten mit einem Maximalgewicht von 15 kg geeignet.
- Der Kinderwagen wird für Kinder im Alter von von 6 Monaten und bis ca. 3 Jahren empfohlen.
- Lassen Sie Ihr Kind niemals mit dem Kinderwagen spielen.
- Hängen Sie kein Gewicht an die Griffe.
- Dieser Kinderwagen ist für ein Kind konzipiert und darf nur zum Transport eines Kindes verwendet werden.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Ersatzteile.
- Die Gewichtsbelastung eines zusätzlichen Mitfahrbretts darf 15 kg nicht überschreiten.
- Lassen Sie Ihr Kind nicht auf dem Kinderwagen oder der Fußstütze stehen.
- Dieser Kinderwagen ist geprüft und zugelassen nach:
EN1888-1:2018+A1:2022.

PFLEGE UND WARTUNG

- Reinigen und überprüfen Sie das Produkt regelmäßig.
- Wischen Sie die Metall- und Kunststoffoberflächen mit einem feuchten Tuch und warmem Wasser ab. Verwenden Sie eine milde Seifenlösung.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Buggy Schrauben verloren hat oder abgenutzte Teile oder zerrissene Materialien besitzt.
- Setzen Sie das Produkt keinem starken Sonnenlicht aus.
- Wenn der Kinderwagen durch Waschen oder Regen/Schnee nass geworden ist, stellen Sie sicher, dass er vollständig trocknet.
- Schmieren Sie die Räder, um Rost vorzubeugen.
- Verwenden Sie den Kinderwagen nicht mehr, wenn er beschädigt ist.



Beemoo



Produced by:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111
SE-418 78 Göteborg
SWEDEN
Contact: +46313100013



Producerad av:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111
SE-418 78 Göteborg
SWEDEN
Kontakt: +46313100013



Produsert av:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111
SE-418 78 Göteborg
SWEDEN
Kontakt: +47 33 50 93 50



Produceret af:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111
SE-418 78 Göteborg
SWEDEN
Kontakt: 88 44 88 88



Tuottanut:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111
SE-418 78 Göteborg
SWEDEN
Asiakaspalvelu: 09-42 41 55 55



Produziert von:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111
SE-418 78 Göteborg
SCHWEDEN
Kundenservice: +4904029997999