
Beemoo · SAFE

Protect Gate Extension 60 cm



IMPORTANT!

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Model: Beemoo SAFE Protect Gate Extension, KB1027

VIKTIGT!

LÄS NOGA OCH BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Modell: Beemoo SAFE Protect Gate Extension, KB1027

ADVARSEL!

LES NØYE OG BEHOLD FOR FREMTIDIG REFERANSE.

Modell: Beemoo SAFE Protect Gate Extension, KB1027

ADVARSEL!

LÆS OMHYGGELIGT OG GEM TIL FREMTIDIG REFERENCE.

Model: Beemoo SAFE Protect Gate Extension, KB1027

TÄRKEÄÄ!

LUE OHJEET HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ NE TULEVAA TARVETTA VARTEN.

Malli: Beemoo SAFE Protect Gate Extension, KB1027

WICHTIG!

LESEN SIE DIESE HINWEISE AUFMERKSAM UND BEWAHREN SIE SIE FÜR ZUKÜNFTIGE FRAGEN AUF.

Modell: Beemoo SAFE Protect Gate Extension, KB1027

UK

WARNING

Please read this instruction manual carefully and store it for future reference. The safety of your child may be risked if these instructions are not followed!

WARNING! Never leave your child unattended.
WARNING! Never use without mounting hooks and wall cups.
WARNING! This safety barrier must not be fitted across windows.
WARNING! This safety barrier is for domestic use only.
WARNING! Ensure the safety barrier is attached between two clean structurally sound surfaces and fixed with wall plugs which are provided.
WARNING! Do not use the safety gate if components are damaged or missing.

- Check the safety gate regularly to ensure that it is properly fixed and secure.
- Do not let children, pets etc. climb over nor under the gate, it may damage or dislodge the gate and cause injury.
- If the gate is used at the top of the stairs, it should not be positioned below the top level.
- If the gate is used at the bottom of the stairs, it should be positioned at the front of the lowest tread possible.
- Ensure that appropriate fixings are used for drywall, wood, brick etc.
- Do not use the gate at the top or bottom of stairs without using all four wall cups.
- Do not let children play with the gate.
- Check that the gate is properly closed.
- Stop using the gate if the child is capable of climbing over or opening it.
- Spare parts should only be provided from the manufacturer/distributor.

This gate extension is intended as an addition to Beemoo SAFE Protect gates.

This Gate is intended for children from 6 months up to 24 months.

Important! The maximum recommended length of Beemoo SAFE Protect multi-panel gates is: 359 cm.

Cleaning:
The gate can be cleaned using water, damp cloth and mild detergent.

SE

VARNING

Läs denna bruksanvisning noggrant och spara den för framtida referens. Ditt barns säkerhet kan äventyras om dessa instruktioner inte följs!

VARNING! Lämna aldrig ditt barn utan uppsikt
VARNING! Använd aldrig utan monteringskrokar och väggfästen.
VARNING! Säkerhetsgrinden får inte monteras tvärs över fönster.
VARNING! Denna säkerhetsgrind är endast avsedd för hushållsbruk.
VARNING! Se till att säkerhetsbarriären är fäst mellan två rena strukturellt sunda ytor och fixerad med medföljande väggpluggar.
VARNING! Använd inte säkerhetsgrinden om delar saknas eller är skadade.

- Kontrollera säkerhetsgrinden regelbundet för att säkerställa att den är ordentligt fastsatt och säker.
- Låt inte barn, husdjur etc. klättra över eller under grinden, det kan skada eller rubba grinden och orsaka personskada.
- Om säkerhetsgrinden ska användas högst upp i trappan ska den inte placeras under översta nivån.
- Om grinden ska användas längst ner i trappan ska den placeras framför lägsta möjliga trappsteg.
- Se till att lämpliga fästen används för gipsskivor, trä, tegel etc.
- Använd inte denna grind högst upp eller längst ner i trappan utan att använda alla fyra väggfästen.
- Låt inte barn leka med grinden.
- Kontrollera att grinden är ordentligt stängd.
- Sluta använda grinden om barnet kan klättra över eller öppna den.
- Reservdelar bör endast tillhandahållas från tillverkaren/distributören.

Denna grindförlängning är tänkt som ett tillägg till Beemoo SAFE Protect grindar.

Denna grind är avsedd för barn från 6 månader upp till 24 månader.

Viktigt! Den maximala rekommenderade längden på Beemoo SAFE Protect flerpanelsgrind är: 359 cm.

Rengöring:
Grinden kan rengöras med vatten, fuktig trasa och milt rengöringsmedel.

NO

ADVARSEL

Vennligst les denne bruksanvisningen nøye og oppbevar den for fremtidig referanse. Sikkerheten til barnet ditt kan settes i fare hvis disse instruksjonene ikke følges!

ADVARSEL! Etterlat aldri barnet ditt uten tilsyn
ADVARSEL! Bruk aldri uten monteringskroker og veggkopper.
ADVARSEL! Sikkerhetsbarrieren må ikke monteres på tvers av vinduer.
ADVARSEL! Denne sikkerhetsgrinden er kun for hjemmebruk.
ADVARSEL! Sørg for at sikkerhetsgrinden er festet mellom to rene strukturelt solide overflater og festet med veggplugger som følger med.
ADVARSEL! Ikke bruk sikkerhetsgrinden hvis komponenter er skadet eller mangler.

- Kontroller sikkerhetsporten regelmessig for å sikre at den er ordentlig festet og sikker.
- Ikke la barn, kjæledyr osv. klatre over eller under porten, det kan skade eller løsne porten og forårsake skade.
- Hvis sikkerhetsgrinden skal brukes på toppen av trappen, bør den ikke plasseres under toppnivået.
- Hvis sikkerhetsgrinden skal brukes i bunnen av trappen, bør den plasseres foran på det lavest mulige trinnet.
- Sørg for at passende fester brukes til gips, tre, murstein osv.
- Ikke bruk denne grinden på toppen eller bunnen av trappen uten å bruke alle fire veggkoppene.
- Ikke la barn leke med porten.
- Kontroller at porten er ordentlig lukket.
- Slutt å bruke porten hvis barnet er i stand til å klatre over eller åpne den.
- Reservedeler skal kun leveres fra produsenten/distributøren.

Denne grindforlengelsen er ment som et tillegg til Beemoo SAFE Protect-grinder.

Denne grinden er beregnet for barn fra 6 måneder opp til 24 måneder.

Viktig! Maksimal anbefalt lengde på Beemoo SAFE Protect flerpanelsgrind er: 359 cm.

Rengjøring:
Porten kan rengjøres med vann, fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel.

DK

ADVARSEL

Læs denne brugsvejledning omhyggeligt og gem den til fremtidig reference. Dit barns sikkerhed kan være i fare, hvis disse instruktioner ikke følges!

ADVARSEL! Efterlad aldrig dit barn uden opsyn.
ADVARSEL! Brug aldrig dette produkt uden monteringskroge og vægfæster.
ADVARSEL! Sikkerhedsgitteret må ikke monteres foran vinduer.
ADVARSEL! Dette sikkerhedsgitter er kun til brug i private hjem.
ADVARSEL! Sørg for, at sikkerhedsgitteret er fastgjort mellem to rene og holdbare overflader med de medfølgende vægfæster.
ADVARSEL! Brug ikke sikkerhedsgitteret, hvis der er beskadigede eller manglende dele.

- Kontrollér sikkerhedsgitteret regelmæssigt for at sikre, at det er korrekt fastgjort og sikkert.
- Lad ikke børn, kæledyr osv. klatre over eller under sikkerhedsgitteret, da det kan beskadige eller løsne sikkerhedsgitteret og forårsage personskade.
- Hvis sikkerhedsgitteret skal bruges ved toppen af en trappe, skal det placeres før det øverste trin.
- Hvis sikkerhedsgitteret skal bruges ved bunden af trappen, skal det placeres foran det lavest mulige trin.
- Sørg for, at der bruges passende fastgørelser til gipsvæg, træ, mursten osv.
- Brug ikke dette sikkerhedsgitter øverst eller nederst på trappen uden brug af alle fire vægfæster.
- Lad ikke børn lege med sikkerhedsgitteret.
- Kontrollér, at sikkerhedsgitteret er lukket korrekt.
- Stop brugen af sikkerhedsgitteret, hvis barnet er i stand til at klatre over eller åbne det.
- Brug kun reservedele, der er leveret af producenten/distributøren.

Denne gitterforlængelse er et tilbehør til Beemoo SAFE Protect sikkerhedsgitre.

Dette sikkerhedsgitter er beregnet til børn i alderen 6 til 24 måneder.

Vigtigt! Den maksimale anbefalede længde af Beemoo SAFE Protect multi-sektion sikkerhedsgitre er: 359 cm.

Rengøring:
Sikkerhedsgitteret rengøres med en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel.

FI

VAROITUS

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Ohjeiden laiminlyönti voi vaarantaa lapsesi turvallisuuden.

VAROITUS! Älä koskaan jätä lastasi ilman valvontaa.
VAROITUS! Älä koskaan käytä ilman kiinnityskoukkuja ja seinäkuppeja.
VAROITUS! Turvaporttia ei saa asentaa ikkunoiden eteen.
VAROITUS! Tämä turvaportti on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
VAROITUS! Varmista, että turvaportti asennetaan kahden puhtaan, rakenteellisesti vakaan pinnan väliin ja kiinnitetään pakkaukseen sisältyvillä seinäkiinnikkeillä.
VAROITUS! Älä käytä turvaporttia, jos siinä on puuttuvia tai vaurioituneita osia.

- Tarkista turvaportti säännöllisesti varmistaaksesi, että se on tukevasti kiinni seinässä.
- Älä anna lasten, lemmikkieläinten tms. kiivetä portin yli tai ali, sillä se voi vaurioittaa porttia tai sen kiinnikkeitä ja aiheuttaa vammoja.
- Jos turvaporttia on tarkoitus käyttää portaiden yläpäässä, sitä ei saa sijoittaa ylimmän tason alapuolelle.
- Jos turvaporttia on tarkoitus käyttää portaiden alapäässä, se on sijoitettava alimman mahdollisen portaan etuosaan.
- Käytä asianmukaisia kiinnikkeitä asentaessasi turvaportin kipsilevy- tai puupinnoille tai tiiliseinään.
- Mikäli asennat turvaportin portaiden ylä- tai alapäähän, käytä asennuksessa kaikkia neljää seinäkiinnikettä.
- Älä anna lasten leikkiä portilla.
- Tarkista aina, että portti on sulkeutunut oikein.
- Lopeta portin käyttö, jos lapsi pystyy kiipeämään sen yli tai avaamaan sen.
- Käytä ainoastaan valmistajalta tai jälleenmyyjältä saatuja varaosia.

Tämä pidennysosa on tarkoitettu käytettäväksi Beemoo SAFE Protect -turvaporttien kanssa.

Tämä portti on tarkoitettu 6–24 kuukauden ikäisille lapsille.

Tärkeää! Beemoo SAFE Protect -monipaneeliporttien suositeltu enimmäispituus on 359 cm.

Puhdistus:
Portti voidaan puhdistaa vedellä, kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella.

ACHTUNG

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Die Sicherheit Ihres Kindes kann gefährdet sein, wenn diese Anweisungen nicht befolgt werden!

ACHTUNG! Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt.
ACHTUNG! Niemals ohne Montagehaken und Wandbefestigungsteller verwenden.
ACHTUNG! Das Sicherheitsgitter darf nicht vor Fenstern angebracht werden.
ACHTUNG! Dieses Sicherheitsgitter ist nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt.
ACHTUNG! Stellen Sie sicher, dass das Sicherheitsgitter zwischen zwei sauberen, strukturell intakten Oberflächen angebracht und mit den mitgelieferten Dübeln befestigt wird.
ACHTUNG! Verwenden Sie das Sicherheitsgitter nicht, wenn Komponenten beschädigt sind oder fehlen.

- Überprüfen Sie das Sicherheitsgitter regelmäßig, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß befestigt und sicher ist.
- Lassen Sie Kinder, Haustiere usw. nicht über oder unter das Gitter klettern, da dies das Gitter beschädigen oder verschieben und Verletzungen verursachen kann.
- Wenn das Sicherheitsgitter am oberen Ende einer Treppe verwendet werden soll, darf es nicht unterhalb der obersten Treppenstufe positioniert werden.
- Wenn das Sicherheitsgitter am Fuß einer Treppe verwendet werden soll, muss es an der Vorderseite der niedrigsten Stufe positioniert werden.
- Stellen Sie sicher, dass geeignete Befestigungen für Gipsplatten, Holz, Ziegel usw. verwendet werden.
- Verwenden Sie dieses Sicherheitsgitter nicht am oberen oder unteren Ende der Treppe, ohne alle vier Wandbefestigungsteller zu verwenden.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gitter spielen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gitter richtig geschlossen ist.
- Benutzen Sie das Gitter nicht mehr, wenn das Kind in der Lage ist, darüber zu klettern oder es zu öffnen.
- Ersatzteile sollten nur vom Hersteller/Händler zur Verfügung gestellt werden.

Diese Gitterverlängerung ist als Ergänzung zu den Beemoo SAFE Protect-Gittern gedacht.


Dieses Gitter ist für Kinder von 6 Monaten bis 24 Monaten bestimmt.


Wichtig! Die empfohlene Maximallänge bei Beemoo SAFE Protect Sicherheitsgittern mit mehreren Paneelen beträgt 359 cm.

Reinigung:

Das Gitter kann mit Wasser, einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel gereinigt werden.

Assembly | Montering | Tuotteen kokoaminen | Montage





UK

- When used as a fire gate, always place the gate at least 90 cm from an open fire, or 75 cm from other heat source.
- Please note that these distances should only be used as a guideline, since each open fire/stove/heat source has its own temperature.
- Test the heat source by putting it to its max temperature and place the gate nearby. If the metal of the gate is too hot to touch, it needs to be placed further away.

NO

- Ved bruk som brannport, plasser alltid porten minst 90 cm fra åpen ild, eller 75 cm fra annen varmekilde.
- Vær oppmerksom på at disse avstandene kun skal brukes som veiledende, siden hver åpen ild/komfyr/varmekilde har sin egen temperatur.
- Test varmekilden ved å sette den til maksimal temperatur og plasser porten i nærheten. Hvis metallet i porten er for varmt til å berøre, må det plasseres lenger unna.

SE

- När den används som brandgrind, placera alltid grinden minst 90 cm från öppen eld eller 75 cm från annan värmekälla.
- Observera att dessa avstånd endast ska användas som en riktlinje, eftersom varje öppen eld/kamin/värmekälla har sin egen temperatur.
- Testa värmekällan genom att sätta den på sin maxtemperatur och placera grinden i närheten. Om metallen på grinden är för varm för att röra vid måste den placeras längre bort.

DK

- Når sikkerhedsgitteret bruges ved åben ild, en pejs eller anden varmekilde, skal du placere det mindst 90 cm fra åben ild eller 75 cm fra andre varmekilder.
- Bemærk, at disse afstande kun bør bruges som en retningslinje og er et minimum, da hver åben ild/komfur/varmekilder har forskellige temperaturer.
- Kontrollér om sikkerhedsgitteret er langt nok væk fra varmekilden ved at sætte den til sin maksimale temperatur. Hvis sikkerhedsgitterets metal bliver for varmt, til at man kan røre ved det, skal sikkerhedsgitteret placeres længere væk.


FI

- Turvaportti on sijoitettava aina vähintään 90 cm:n etäisyydelle avotulesta tai 75 cm:n päähän muista lämmönlähteistä.
- Huomaa, että näitä etäisyyksiä tulee käyttää vain ohjeellisina, koska jokaisella avotulella/uunilla/lämmönlähteellä on oma lämpötilansa.
- Testaa lämmönlähdettä asettamalla se maksimilämpötilaansa ja sijoittamalla portti sen lähelle. Jos portin metalli lämpenee liian kuumaksi koskea, se on sijoitettava kauemmas.

DE

- Wenn Sie es als Kaminschutzgitter verwenden, stellen Sie das Gitter immer mindestens 90 cm von einem offenen Feuer oder 75 cm von einer anderen Wärmequelle entfernt auf.
- Bitte beachten Sie, dass diese Abstände nur als Richtwert zu verwenden sind, da jeder offene Kamin/Ofen/Wärmequelle seine eigene Temperatur hat.
- Testen Sie die Wärmequelle, indem Sie sie auf die maximale Temperatur stellen und das Tor in der Nähe platzieren. Wenn das Metall des Tores zu heiß ist, um es zu berühren, muss es weiter entfernt platziert werden.

Install the extension section | Installera förlängningen
Installer utvidelsesdelen | Montering af gitterforlængelse
Pidennysosan asennus | Montieren Sie das Erweiterungsteil



UK

(1) Disconnect the safety gate from the wall mounting end by pushing in the metal pin and sliding the gate off the mounting end.

2) Slide the extension over the wall mount until the metal pin clicks into place.

(3) Slide the gate over the extension until the metal pin clicks into place.

SE

(1) Koppla bort säkerhetsgrinden från väggmonteringsänden genom att trycka in metallstiftet och skjuta av grinden från monteringsänden.

(2) Skjut förlängningen över väggfästet tills metallstiftet klickar på plats.

(3) Skjut grinden över förlängningen tills metallstiftet klickar på plats.

NO

(1) Koble sikkerhetsporten fra veggmonteringsenden ved å skyve inn metallpinnen og skyve porten av monteringsenden.

(2) Skyv forlengelsen over veggfestet til metallpinnen klikker på plass.

(3) Skyv porten over forlengelsen til metallpinnen klikker på plass.

DK

(1) Fjern sikkerhedsgitteret fra vægfæstet ved at skubbe metalstiften ind og skubbe lågen af monteringsenden.

(2) Skub gitterforlængelsen over vægfæstet, indtil metalstiften klikker på plads.

(3) Skub sikkerhedsgitteret over gitterforlængelsen, indtil metalstiften klikker på plads.

FI

(1) Irrota turvaportti seinäkiinnikkeen puolelta painamalla metallitappi sisään ja liu'uttamalla portti irti.

(2) Liu'uta pidennysosa seinäkiinnikkeeseen, kunnes metallitappi napsahtaa paikalleen.


(3) Liu'uta portti pidennysosaan, kunnes metallitappi napsahtaa paikalleen.

DE

(1) Trennen Sie das Gitter von der Wandbefestigung, indem Sie den Metallstift eindrücken und das Gitter vom Montageende wegschieben.

(2) Schieben Sie die Verlängerung über die Wandhalterung, bis der Metallstift einrastet.

(3) Schieben Sie das Gitter über die Verlängerung, bis der Metallstift einrastet.



UK
Loosen the knobs to shape the gate into your chosen shape, then re-tightening the knobs again.
Before use, check that all hinges are securely locked.
It is recommended to mount the gate close to the floor. The gap between the gate and the floor should not exceed 5 mm.

SE
Lossa knopparna för att forma grinden till din valda form och dra sedan åt knopparna igen. Före användning, kontrollera att alla gångjärn är ordentligt låsta.
Det rekommenderas att montera grinden nära golvet. Avståndet mellan grinden och golvet bör inte överstiga 5 mm.

NO
Løsne knottene for å forme porten til din valgte form, og stram deretter knottene igjen. Før bruk, kontroller at alle hengsler er forsvarlig låst.
Det anbefales å montere porten nær gulvet. Avstanden mellom porten og gulvet bør ikke overstige 5 mm.


DK
Løsn beslagene og tilpas sikkerhedsgitteret til din åbning, og stram derefter beslagene igen. Før brug skal du kontrollere, at alle beslag er strammet ordentlig.
Det anbefales at montere sikkerhedsgitteret tæt på gulvet. Afstanden mellem sikkerhedsgitteret og gulvet må ikke overstige 5 mm.

FI
Muotoile portti haluamallasi tavalla löysäämällä nuppeja ja kiristämällä ne lopuksi uudelleen.
Tarkista ennen käyttöä, että kaikki saranat ovat tiukasti lukittu.
On suositeltavaa asentaa portti lähelle lattiaa. Portin ja lattian välisen raon tulee olla enintään 5 mm.

DE
Lösen Sie die Drehknöpfe, um das Gitter in die gewünschte Form zu bringen, und ziehen Sie sie dann wieder fest. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob alle Scharniere sicher verriegelt sind.
Es wird empfohlen, das Gitter in Bodennähe zu montieren. Der Abstand zwischen Gitter und Boden sollte 5 mm nicht überschreiten.

Floor mount the gate | Golvmontera grinden | Gulvmontering av grinden | Gulvmontering af sikkerhedsgitter | Kiinnitä turvaportti lattiaan | Bodenbefestigung des Sicherheitsgitters

UK
For safety measures, each additional gate extension section should be mounted to the floor using the included floor mount parts.



Remove the tape from the floor mounts and stick them to the floor. Two mounts are used for each bracket. Place the gate between the two mounts and put the bracket over the gates bottom section. Use the spanner to tighten the screws.

SE
För säkerhetsåtgärder bör varje ytterligare grindförlängningssektion monteras på golvet med hjälp av de medföljande golvmonteringsdelarna.

Ta bort tejpen från golvfästena och fäst dem på golvet. Två fästen används för varje förlängning. Placera grinden mellan de två fästena och sätt fästet över grindens bottensektion. Använd nyckeln för att dra åt skruvarna.


NO
For sikkerhetens skyld bør hver ekstra grindforlengelsesseksjon monteres til gulvet ved hjelp av gulvmonteringsdelene som inngår.

Fjern tapen fra gulvfestene og fest dem til gulvet. To fester brukes til hver forlengelsesdel. Plasser grinden mellom de to festene og sett braketten over grindens bunnseksjon. Bruk skiftenøkkelen til å stramme skruene.

DK
Af sikkerhedsmæssige årsager bør hver ekstra gitterforlængersektion monteres på gulvet ved hjælp af de medfølgende gulvmonteringsdele.

Fjern tapen fra gulvbeslagene og sæt dem fast på gulvet. Der bruges to beslag til hver sektion. Placér sektionen mellem de to gulvbeslag og sæt overbeslagene over sektionens nederste del. Brug nøglen til at stramme skruerne.

FI
Turvallisuussyistä jokainen turvaportin lisäpaneeli tulee kiinnittää lattiaan mukana tulevilla kiinnitysosilla.



Irrota kiinnityslevyjen teipit ja kiinnitä ne lattiaan. Jokaista kiinnitintä kohti käytetään kaksi kiinnityslevyä. Aseta portti kahden kiinnityslevyn väliin ja aseta kiinnitin portin alaosan päälle. Kiristä ruuvit jakoavaimella.

DE
Aus Sicherheitsgründen sollte jedes Einzelpaneel des Sicherheitsgitters mit den mitgelieferten Bodenbefestigungsteilen am Boden befestigt werden.

Entfernen Sie die Folie von den Bodenbefestigungsteilen und kleben Sie sie auf den Boden. Für jede Klammer werden zwei Bodenplatten verwendet. Stellen Sie das Gitter zwischen die beiden Bodenplatten und legen Sie die Klammer über die untere Schiene des Gitters. Nutzen Sie den Maulschlüssel, um die Schrauben festzuziehen.

Beemoo · SAFE

UK

Produced by:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111
SE-418 78 Göteborg
SWEDEN
Contact: +46313100013

SE

Producerad av:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE-
418 78 Göteborg
SWEDEN
Kontakt: +46313100013

NO

Produsert av:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111 SE-
418 78 Göteborg
SWEDEN
Kontakt: +4733509350

DK

Produceret af:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111
SE-418 78 Göteborg
SWEDEN
Kontakt: 88448888

FI

Tuottanut:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111
SE-418 78 Göteborg
SWEDEN
Asiakaspalvelu:
0942415555

DE

Produziert von:
Jollyroom AB

Sörredsvägen 111
SE-418 78 Göteborg
SCHWEDEN
Kundenservice:
+4904029997999